

1.VŠEOBECNÉ INFORMACE



Identifikace výrobku

Kompresor je označený štítkem CE (viz.obr.1)

Důležité! Přečtěte!

Kompresor je určen k jednotlivému označeným názvům: FD2000, FD2500, OL185, OL195, OL230, MK6, FD9200, FD9300 a SF2500, a může být používán s kompresorem po připojení typ použití, je doporučený provoz, který nepřekročí 50 %, doba nepřetržitě činnosti nepřesahují 15 minut.

• Kompresor s výkonom nad 5,5 hp musí být používán výhradně v uvažovaném prostředí.

Výbalení

• Na obalech mohou být přítomny kovové svorky, používat vždy ochranné rukavice a pro odstranění svorek používat kleště.

• Zvedat pomocí zvedacího prostředku s odkopujícími nosnostmi. U kompresoru s objemem nad 50 litrů vžádat pozor na to, aby se strop nedorazil a uberec se, jestliže je manipulace prováděna personálem specializovaným pro řízení zkušeností.

• Kontrolovat perfektní integritu kompresoru a přítomnost servisního vývratu.

• Manuál pro použití a údržbu, týk pro kontrolu hladiny oleje, kola a nebo protivibracní patky, filtr sání

• Umístění

NEPOUŽÍVAT KOMPRESOR, pokud stojí na povrchu se sklonem nad 15° (obr.3).

Umístění kompresoru alespoň 50 cm ve vzdálenosti od jakékoli plošky, která by mohla zabránit proudění vzdachu a tím pádem chlazení.

Odstranění

Uchovat obal pro eventuální budoucí manipulace, minimálně výšak po celou dobu záruky.

Jak obalovat materál kompresoru, tak kompresor a jeho části musí být odstraněné výhradně v autorizovaných strukturách.

Informace o technickém servisu

Opravy v rámci musí být vykonány výhradně našimi autorizovanými techniky. Používat pouze originální náhradní díly.

V žadostech jakéhokoliv rázu je treba vždy uvést následující údaje: TYPE, CODE a SERIAL N. Vašeho kompresoru.

2.BEZPEČNOSTNÉ UPOMÍNKY

Kompresor musí být používán výhradně jenž lžadrou slávenceho vzdachu, jakékoli jiné použití je vyloučeno. V případě nedovoleného použití nebo použití, které je v rozporu s návodom použití, nemá výrobce odpovědnost za eventuální škody.

Co se má DĚLAT

Počítejte jak se zastavuje kompresor a porozumíte použití všech dodávacích mechanismů.

Po výkonu údržby se pojměte pleskátkem, jestli byly správně namontovány všechny části.

Prostřit použití kompresoru můžete být mimo dobu, když je všechno vymontováno.

Při použití kompresoru je doporučené použít akustické ochranu.

Co se nemá DELAT

Neprovádět barvení i lakování v uvažovaném prostředí nebo v blízkosti otevřeného ohně.

Nedotýkat se hlavy, rukou a klínkem v vytlačeném potrubí, týkající se těchto vlastností provozu dosáhnu vysokých teplot.

Neumísťovat žádatelství v blízkosti kompresoru a/nebo na kompresor.

Nepoužívat, pokud se na napájecím kabelu přitomně závady nebo pokud je elektrické připojení provizorni.

Nikdy nesmíte použít vzdutku v osobě nebo na závatu.

Nepoužívat kompresor vzdutostí alespoň 50 cm od akrychólového predmetu, ktoré by mohli brániť v prívode vodou.

Umištění

NEPOUŽÍVÁT kompresor pokiaľ sa nachádza na ploche so sklonom väčším ako 15° (obr.

Stále umiestnite kompresor vo vzdialnosti alespoň 50 cm od akrychólového predmetu, ktoré by mohli brániť v prívode vodou a chladičom.

Likvidácia

Obalový materiál odporučame uschovať pre eventuálne ďalšie presuny alebo aponšoč obdobia garancie.

Tak obalový materiál ako i kompresor, alebo jeho časť je možné likvidovať výlučne prostredníctvom na to určených firm.

Informácie o technickém asistenciu

Opravy v rámci garancie musia byť provedané výlučne našimi poverenými technikmi. Používanie výhradne originálnu náhradnú dielu.

Pri akrychólových Vašich požiadavkach uvádzajte STYP, KÓD a SÉRIOVÉ ČÍSLO Vašeho kompresora.

BEZPEČNOSTNÉ UPOMÍNKY

Kompresor môže byť používaný výlučne ako zdroj tlakového vzdachu, akékolvek iné využitie je vyloučené. V prípade

v tomto prípade je nutné odpojiť prívod, poukážiť na tlakové vydelení/presostat, vložiť pokali na kompresor napojená striekacia

• Komprezory TRÍFAZOVÉ sú vybavené pojistkovou motoru, ktorá automaticky prieskriptivne napájanie v prípade

• Komprezory TRÍFAZOVÉ sú vybavené pojistkovou tlakovou spôsobom, ktorý nie v stále s pokynmi pre používanie, akékolvek nasledné škody a

Neprovádět v pravidelném provozu vzhľadom na výšku výkonu.

Nepoužívať v pravidelném provozu vzhľadom na výšku výkonu.

